

Μπροστινή όψη

1. VOLUME: Γυρίστε το ποτεσιόμετρο “VOLUME” δεξιά για να αυξήσετε την ένταση ή αριστερά για να την μειώσετε. Με αυτό το ποτεσιόμετρο επίσης ρυθμίστε και την ένταση στα ακουστικά (που δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία).



2. OFF-FM-AM-AUX: Γυρίστε το ποτεσιόμετρο μία φορά δεξιά για να διαλέξετε τα FM, δύο δεξιά για να διαλέξετε τα AM, ή τρεις φορές δεξιά για να διαλέξετε την είσοδο “AUX”.

3. TUNING DIAL: Γυρίστε το 5:1 (Tuning Dial) ποτεσιόμετρο δεξιά ή αριστερά για να διαλέξετε συχνότητα στα AM ή FM.

4. POWER LIGHT: Φωτίζει με πράσινο φως όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.


5. TUNING INDICATOR: Φωτίζει δυνατά όταν επιτευχθεί η καλύτερη λήψη. Μερικοί σταθμοί AM μπορεί να μην φωτίζουν αλλά παρόλα αυτά να ακούγονται αρκετά καλά. Γι' αυτό καλό είναι να ρυθμίζετε τη συχνότητα με το “αυτί”.

Εξωτερική γειωμένη κεραία

Αν συνδέσετε μία εξωτερικού χώρου κεραία ή καλωδιακό σύστημα, βεβαιωθείτε ότι και τα δύο είναι σωστά γειωμένα έτσι ώστε να παρέχουν αρκετή προστασία στις μεγάλες διακυμάνσεις της τάσεως του ρεύματος και να δυναμώνουν τα στατικά φορτία. Προσέχετε η κεραία (ή το σύστημα) να μην εμποδίζεται από ηλεκτρικά φορτία, ούτε να ακουμπά σε ηλεκτρικά καλώδια. Για περισσότερη προστασία του προϊόντος είναι καλό, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας να το αποσυνδέετε από την κεραία και το καλώδιο της παροχής ρεύματος.

Πίσω όψη

1. BALANCE: Γυρίστε τον διακόπτη “BALANCE” προς τα πάνω για να ακούσετε το αριστερό (κυρίως συσκευή) ηχείο και προς τα κάτω για να ακούσετε το δεξί (συνοδευτικό) ηχείο. Στο κέντρο επέρχεται ισορροπία έντασης στα δύο ηχεία.



2. R-SPR: Συνδέστε το RCA καλώδιο από το συνοδευτικό δεξί ηχείο σε αυτή την είσοδο. Το Model Two δεν είναι μαγνητικά μονωμένο κρατήστε τουλάχιστον 3" μακριά από οθόνη υπολογιστή ή τηλεόραση.

3. 12VDC: Χρησιμοποιείστε αυτή τη είσοδο όταν θέλετε να λειτουργήσετε το Model Two με μετασχηματιστή.

4. ANTENNA SWITCH: Κάνει την επιλογή εξωτερικής ή εσωτερικής κεραίας για τα FM. Αυτός ο διακόπτης δεν επηρεάζει τη λήψη των AM.

5. EXTERNAL FM CONNECTION: Το Model Two έχει εσωτερική κεραία για τα AM και τα FM. Για να βελτιώσετε την λήψη των FM, εισάγετε την άκρη του καλωδίου κεραίας στο κέντρο της εισόδου τύπου "F" και γυρίστε στο "EXTERNAL". Εντοπίστε τη θέση της κεραίας που εξασφαλίζει καλύτερη λήψη.

6. HEADPHONE: Συνδέστε ακουστικά σε αυτήν τη στερεοφωνική έξοδο για ιδιωτική ακρόαση. Η ένταση των ακουστικών ρυθμίζεται από το ποτεσιόμετρο έντασης της συσκευής "VOLUME". Όταν τα ακουστικά συνδέονται στο Model Two το κυρίως ηχείο δεν ακούγεται. Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8" αρσενικό βύσμα, (Stereo Mini Jack).

7. SUB OUT: Συνδέστε εδώ το Model Subwoofer της Tivoli Audio για να ενισχύσετε τα μπάσα. Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8" αρσενικό βύσμα, (Stereo Mini Jack).

8. AUX IN: Για να ακούσετε τον ήχο μίας άλλης συσκευής (CD Player, MP3 Player, TV, PC κ.α) από τα ηχεία του Model Two, συνδέστε τη συσκευή σε αυτή τη στερεοφωνική είσοδο. Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8" αρσενικό βύσμα, (Stereo Mini Jack).

9. REC OUT: Ίσως επιθυμείτε να ηχογραφήσετε από το Model Two συνδέοντας ένα κασετόφωνο ή άλλη συσκευή ηχογράφησης χρησιμοποιώντας αυτή τη στερεοφωνική έξοδο. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε και σαν δέκτη για AM-FM συνδέοντας το με έναν ενισχυτή. Τα ηχεία του Model Two θα ακούγονται όταν χρησιμοποιείτε αυτή την έξοδο που δέχεται 1/8" αρσενικό βύσμα, (Stereo Mini Jack).

10. MIX IN: Συνδέστε την έξοδο ήχου του υπολογιστή σας (ή άλλης συσκευής) εδώ για να ακούσετε παράλληλα το Model Two με αυτή τη συσκευή. Η ένταση του ήχου της συσκευής που έχετε συνδέσει θα τη καθορίζετε από την ίδια τη συσκευή. Η υποδοχή αυτή δέχεται 1/8" αρσενικό βύσμα, (Stereo Mini Jack).

11. 230V-50Hz 50W: Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε αυτή την είσοδο.

Εξωτερική γειωμένη κεραία

Αν συνδέσετε μία εξωτερικού χώρου κεραία ή καλωδιακό σύστημα, βεβαιωθείτε ότι και τα δύο είναι σωστά γειωμένα έτσι ώστε να παρέχουν αρκετή προστασία στις μεγάλες διακυμάνσεις της τάσεως του ρεύματος και να δυναμώνουν τα στατικά φορτία. Προσέχετε η κεραία (ή το σύστημα) να μην εμποδίζεται από ηλεκτρικά φορτία, ούτε να ακουμπά σε ηλεκτρικά καλώδια. Για περισσότερη προστασία του προϊόντος είναι καλό, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας να το αποσυνδέετε από την κεραία και το καλώδιο της παροχής ρεύματος.

Λήψη FM-AM

Το Model Two έχει εσωτερική ενσωματωμένη κεραία AM & FM που μπορεί να παρέχει πολύ καλή λήψη. Μία εξωτερικού χώρου κεραία μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατόν λήψη. Όπως και να έχει, εάν θέλετε να βελτιώσετε τη λήψη, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε την συμπεριλαμβανόμενη εξωτερική κεραία στην υποδοχή της εξωτερικής FM κεραίας και να γυρίσετε τον διακόπτη στο "EXTERNAL". Το καλύτερο μέρος για να τοποθετήσετε την κεραία είναι κοντά στο παράθυρο σε εξωτερικό τοίχο. Μία διπολική FM κεραία (εντός σπιτιού) που δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία μπορεί να παρέχει περαιτέρω βελτίωση. Εάν χρειάζεται, μία ασύρματη AM κεραία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βελτίωση της AM λήψης. Κτίρια κατασκευασμένα από μπετόν, ασάλι ή αλουμίνιο δυσκολεύουν τη λήψη.

Ηχεία

Το Model Two έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί με το συνοδευτικό του ηχείο. Μη συνδέετε κανένα άλλο ηχείο στο Model Two. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή στο ραδιόφωνο ή στο ηχείο.

Καθαρισμός

Βγάλτε από την πρίζα του ρεύματος το Model Two προτού το καθαρίσετε. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά. Αποφεύγετε τα διάφορα σπρέι ή κεριά. Ένα υγρό μάλλινο πανί συνήθως είναι το καλύτερο καθαριστικό. Την πρόσοψη μπορείτε να την καθαρίζετε με ένα ελαφρώς υγρό, μαλακό ύφασμα. Προσέχετε να μην το τρίβετε πολύ σκληρά. Όσον αφορά την καμπίνα από φύλλο φυσικού ξύλου, δεν είναι πάντοτε δυνατόν να επιτευχθεί ακριβώς η ίδια απόχρωση μεταξύ του ραδιόφωνου και του συνοδευτικού του ηχείου. Επίσης η απόχρωση του ξύλου μπορεί να σκουρύνει με το πέρασμα του χρόνου. Να βάψετε ή να χρωματίσετε την καμπίνα δεν συστήνεται γιατί μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση.


Τοποθέτηση

Βάλτε το Model Two σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια αρκετή ώστε να αντέξει το βάρος του. Μην εμποδίζετε τις οπές του μπάσου. Αν το βάλετε σε βιβλιοθήκη, δίπλα σε τοίχο ή σε γωνία μπορεί να επηρεαστεί το μπάσο παράγοντας μη φυσικό ήχο. Μην μπλοκάρετε επίσης τα ανοίγματα στο πίσω μέρος καθώς αυτά υπάρχουν και για την καλή ποιότητα του ήχου αλλά και για εξαερισμό. Το Model Two έχει ειδική ασπίδα προστασίας και μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα ή κάτω από οθόνη τηλεόρασης ή υπολογιστή.

Προσοχή

1. Για την ασφάλεια σας κρατήστε το Model Two σε ασφαλή απόσταση από γυμνή φωτιά, όπως ένα κερί.
2. Η προτεινόμενη λειτουργική θερμοκρασία για το Model Two είναι από 5°C έως και 40°C.
3. Η είσοδος 12-16VDC υπάρχει για την λειτουργία του Model Two σε σκάφος ή τροχόσπιτο χρησιμοποιώντας έναν αντάπτορα 12VDC, 2A.
4. Σας παρακαλούμε να φυλάξετε το κουτί με την συσκευασία του, για να επιστραφεί σώο σε περίπτωση βλάβης. Ζημιές λόγω κακής μεταφοράς (γρατζουνιές-χτυπήματα κτλ) δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Σημείωση: Μη φράζετε την πίσω οπή του ραδιόφωνου. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό π.χ. νιπτήρες, μπάνιο, νεροχύτες ή δίπλα σε πισίνες και λίμνες. Τοποθετείστε το προϊόν σε σταθερή, λεία επιφάνεια για προστασία και καλύτερη ακουστική.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ανακυκλώσιμο Προϊόν

Η ξύλινη καμπίνα είναι από φυσικό ξύλο. Γι' αυτό μπορεί το χρώμα να μην ταιριάζει με τα άλλα σας προϊόντα της Tivoli Audio

Εγγύηση και Service Tivoli Audio

Πρωτίστως σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα ραδιόφωνα της Tivoli Audio.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της E.E. παρέχουμε εγγύηση στα εμπορεύματά μας για το χρονικό διάστημα 2 ετών εφ' όσον η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα του μηχανήματος και όχι σε κακό χειρισμό από τον χρήστη, ανωμαλίες της ηλεκτρικής παροχής της ΔΕΗ, παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Αυτό βέβαια πιστοποιείται από τον έλεγχο του μηχανήματος. Που σημαίνει ότι το μηχάνημα πρέπει να επιστρέφεται στην εταιρεία μας και ο τεχνικός σύμβουλος θα κρίνει αν το μηχάνημα θα πρέπει να αλλάξει ή να επισκευαστεί. Όσον αφορά την αντικατάσταση του μηχανήματος θα πρέπει το ελαττωματικό μηχάνημα να είναι σε πολύ καλή κατάσταση εξωτερικά (χωρίς γρατζουνιές), διαφορετικά θα αλλάζεται όλο το εσωτερικό μέρος του μηχανήματος και όχι το εξωτερικό.

Όταν το μηχάνημα είναι εκτός εγγύησης ή η βλάβη οφείλεται σε κακό χειρισμό έστω και εντός εγγύησης, το μηχάνημα επισκευάζεται αφού αξιολογηθεί η βλάβη και ενημερωθεί ο πελάτης για το κόστος. Εάν η βλάβη ξεπερνά το 50% της αξίας του μηχανήματος, ο καταναλωτής έχει την εναλλακτική λύση να δώσει τα 2/3 της αξίας του χαλασμένου μηχανήματος και να πάρει καινούριο σε απευθείας χρέωση από την εταιρεία μας. Όσον αφορά βλάβες που οφείλονται στις μπαταρίες των Model PAL, η εγγύηση καλύπτει μόνο 2 μήνες από την αγορά του μηχανήματος. Μετά την πάροδο των δύο μηνών η αντικατάσταση των μπαταριών χρεώνεται 40€. Σε αυτή την περίπτωση το μηχάνημα είναι ασύμφορο να επιστρέφεται στην εταιρεία μας και να χρεώνεστε μεταφορικά, γι' αυτό αρκεί να μας στείλετε την Απόδειξη Λιανικής.

Τα έξοδα αποστολής και παραλαβής των μηχανημάτων όσον αφορά την αντικατάσταση του μηχανήματος εντός του χρόνου εγγύησης βαρύνουν εμάς εφ' όσον ο καταναλωτής επιστρέψει το μηχάνημα στο κατάστημα που το έχει αγοράσει και συνοδεύεται από δελτίο αποστολής του Dealer μας (θα επιλέξουμε από κοινού τον τρόπο αποστολής-μεταφορική ή Currier). Εάν επιλέξει να το στείλει απ' ευθείας σε εμάς θα πρέπει να το στείλει με την SPEEDEX CURRIER και η χρέωση θα είναι για τις συσκευές Model One, Model Three, PAL, SongBook 12€, για τις συσκευές Model Two, Model Subwoofer, Model CD, iSongBook, iYiYi, Model DAB 15€ και για το Music System 20€. Ως γνωστό, τα προϊόντα της Tivoli Audio διέπονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής και έχουμε ελάχιστα προβλήματα επισκευών. Εκ μέρους όλων μας, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Tivoli Audio.

Ελπίζουμε να χαρείτε το Model Two.

